
































◆◆ Cuando utilice un teléfono específico Panasonic


Si utiliza un TE o una Consola SDE Panasonic, podrá utilizar algunas de las útiles teclas de función que se describen a continuación. Estas teclas simplifican algunas operaciones. Las siguientes ilustraciones pueden diferir de las teclas de su teléfono.

Teclas fijas


	LN: Se utiliza para acceder a una línea externa (LN) (o a un grupo de líneas externas (LN)) al realizar o recibir una llamada. El método de Acceso a Línea Externa (LN) preprogramado de la tecla determina la línea seleccionada. También se puede personalizar como tecla de función.	 	MANOS LIBRES: Se utiliza para seleccionar el microteléfono o el funcionamiento con manos libres.
 	MARCACIÓN AUTOMÁTICA / GUARDAR: Se utiliza para la Marcación rápida del sistema / Rellamada del número guardado, reproduce mensajes de salida (MDSs) MVI personales / comunes utilizados por la función Mensaje de voz integrado (MVI), y guarda los cambios de programa.	 	PAUSA: Se utiliza para insertar una pausa de marcación en un número guardado.
 	RLL: Se utiliza para rellamar al último número marcado.	 	MENSAJE: Se utiliza para dejar una indicación de Mensaje en espera, devolver la llamada al llamante que dejó la indicación de mensaje en espera o reproducir mensajes de voz. Esta tecla dispone de un LED ("Light Emitting Diode", Diodo emisor de luz), excepto en los teléfonos de la serie KX-T7700. Con los teléfonos de la serie KX-T7700, el Indicador Mensaje / Timbre se ilumina cuando se deja una indicación de mensaje en espera en su extensión.
	INTERCOM: Se utiliza para hacer o recibir llamadas internas.		MONITOR: Se utiliza para seleccionar el funcionamiento de la marcación con manos libres y de la monitorización.
 	RESPUESTA AUTOMÁTICA / ENMUDECER: Se utiliza para contestar a una llamada interna automáticamente en el modo manos libres o para enmudecer el micrófono integrado durante una conversación.	 	TRANSFERIR: Se utiliza para transferir una llamada a otro interlocutor.
 	RETENER: Se utiliza para colocar una llamada en retención.	 	R (FLASH) / RELAMADA: Se utiliza para desconectar la llamada actual y realizar otra llamada sin colgar, o para enviar una señal EFA (Acceso a las funciones externas) a la compañía telefónica o a la central superior para acceder a las funciones externas.
	CONFERENCIA: Se utiliza para establecer una llamada de conferencia a 3 y una conferencia a 5.	 	LLAM. VOZ: Se utiliza para contestar a una llamada interna automáticamente.
 	DSV / NOM (Desvío de llamadas / No molesten): Se utiliza para ajustar la función DSV o NOM para la extensión.	 	PROGRAMAR: Se utiliza para entrar y salir del modo de programación.
 	Tecla Navegador, Tecla Volumen: Se utiliza para ajustar el volumen del altavoz, el microteléfono y los auriculares y el contraste de la pantalla o para seleccionar los elementos deseados.		Función Programable (FP): <i>Situada en la columna derecha del grupo de teclas LN en algunos teléfonos y en la Consola SDE.</i> Se utiliza para acceder a la función preprogramada. Suele utilizarse básicamente como tecla de Marcación con una sola pulsación.

◆◆ Llamar a otras extensiones

Para llamar a otra extensión (Llamada interna)




◆◆ Llamar a un interlocutor externo




◆◆ Re llamar al último número externo marcado


Para marcar




◆◆ Contestar a una llamada desde otro teléfono (Captura de llamadas)




Transferencia a una extensión dentro de la central



Transferencia a un destino externo




Conferencia




Desviar las llamadas (Desvío de llamadas [DSV])

Para ajustar / cancelar




Evitar que otras personas utilicen su teléfono (Bloqueo de la extensión)

Para bloquear / desbloquear




Rechazar las llamadas entrantes (No molesten [NOM])

Para ajustar / cancelar




◆◆ Grabar, reproducir o borrar mensajes de salida MVI personales


Para grabar




Para reproducir



Para borrar



Para ajustar / cancelar



Para reproducir todos los mensajes de voz en un área de mensajes de voz

